

**重要保管**

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。  
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

## 本製品をお買い求めのお客様へ

### ◎型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型 名	BL350/FW6W	BL350/FS6W
	BL350/FW6B	BL350/FS6B
	BL350/FW6R	BL350/FS6R
型 番	PC-BL350FW6W	PC-BL350FS6W
	PC-BL350FW6B	PC-BL350FS6B
	PC-BL350FW6R	PC-BL350FS6R

### ◎モデル構成表について

このパソコンのモデル構成表は次の通りです。

シリーズ名	型名(型番)	表記の区分		
		ワイヤレス LAN	OS	添付ソフト
LaVie Light	BL350/FS6□ (PC-BL350FS6□)※1	高速 11n 対応ワイヤレス LAN(bgn)モデル	Windows 7 Home Premium モデル※2	Office Personal 2010モデル※3

※1:本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。

※2:Windows 7 Home Premium があらかじめインストールされているモデルのことです。

※3:Microsoft® Office Personal 2010 が添付されているモデルのことです。

シリーズ名	カラー	型名(型番)
LaVie Light	プラバーホワイト	BL350/FS6W(PC-BL350FS6W)
	プラバーブラック	BL350/FS6B(PC-BL350FS6B)
	プラバーレッド	BL350/FS6R(PC-BL350FS6R)

### ◎『添付品を確認してください』について

本製品では、添付品が一部変更されています。

添付のマニュアル『添付品を確認してください』をご覧になる際には、次の添付品に変更がありますので、ご注意願います。

#### ■削除された添付品

- ・「Microsoft® Office Personal 2010 2Years」のパッケージ

#### ■追加された添付品

- ・「Microsoft® Office Personal 2010」のパッケージ

## ◎OSについて

本製品の OS は Windows 7 Home Premium です。添付のマニュアル『セットアップマニュアル』や画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」、NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com(ワントウワンウェア ドットコム)」の「電子マニュアルビューア」に掲載されている『ユーザーズマニュアル』

([http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvl/201109/pdf/um/v1/mst/853\\_811064\\_127\\_a.pdf](http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvl/201109/pdf/um/v1/mst/853_811064_127_a.pdf)) での「Windows 7 Starter」に関する記載は該当しません。ご注意願います。

## ◎添付ソフトについて


本製品には Microsoft® Office Personal 2010 が添付されています。

2 年間ライセンス版ではないため、添付のマニュアル『セットアップマニュアル』や画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」、NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com(ワントウワンウェア ドットコム)」の「電子マニュアルビューア」に掲載されている『ユーザーズマニュアル』

([http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvl/201109/pdf/um/v1/mst/853\\_811064\\_127\\_a.pdf](http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvl/201109/pdf/um/v1/mst/853_811064_127_a.pdf)) での「2 年間ライセンス版」についての記載は該当しません。ご注意願います。

## ◎外部ディスプレイ接続時の注意

本製品の外部ディスプレイ用コネクタに市販の外部ディスプレイなどを接続した場合、2 つのディスプレイに同じ画面を表示する「クローンモード」だけではなく、2 つのディスプレイを 1 つの大きなディスプレイとして使う「デュアルディスプレイモード」も使用可能となります。

キーボードの【Fn】を押したまま【F3】を押すか、を押したまま【P】を押して、使用したいモードを選ぶか、または、「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」の動作モードで、目的にあった画面モードを選んでください。

### ！重要

- ・「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」では、「クローンモード」を「Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」、「デュアルディスプレイモード」を「拡張デスクトップ」と表記されています。
- ・デュアルディスプレイモード使用時、動画を再生するとプライマリディスプレイの表示が乱れる場合があります。動画の再生などは、本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみでおこなうことをおすすめします。
- ・デュアルディスプレイモード使用時、DVD-Video を再生すると、再生するソフトによっては、プライマリに設定されているデバイスのみに表示される場合があります。
- ・デュアルディスプレイモード使用時、DVD-Video を再生中のソフトをディスプレイ間で移動させないでください。DVD-Video をもう一方のディスプレイで視聴したい場合は、再生中のソフトの停止ボタンを押して一旦再生を止めてから移動してください。

## ◎インテル My WiFi テクノロジーご使用時の注意

本製品では、インテル My WiFi テクノロジーで「マイ・インターネット共有」が使用可能です。  
インターネット接続可能な機器を接続しているときに、「インテル(R) My WiFi ユーティリティ」の  
「マイ・インターネット共有」をクリックしてください。

### **重要**

- ・ このパソコンが有線 LAN やワイヤレス LAN(無線 LAN)でインターネットに接続されている必要があります。
- ・ 「マイ・インターネット共有」設定を変更した場合は、接続中のすべてのデバイスは一度通信が切断されます。機器によっては自動で再接続できなくなる場合がありますので手動で再接続をおこなってください。

## ◎本体仕様一覧について

下記のホームページに記載された仕様一覧をご覧ください。

[http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201109/bios-siyou/v1/mst/1109siyou\\_LL.T.pdf](http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201109/bios-siyou/v1/mst/1109siyou_LL.T.pdf)

### **参照**

「仕様一覧について」(「ソフト&サポートナビゲーター」検索番号 93230010 で検索)

## 液晶ディスプレイについて (液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)


画面の一部にドット抜け※<sup>1</sup>(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

※1: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインによるドット抜けの割合については、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧ください。弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。  
**「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」**  
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

## パソコンに電源を入れるときのご注意

### ◎パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにははじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧くださいの上、記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる可能性があります。



※お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

### ◎パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください**※<sup>2</sup>。

パソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

※2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧くださいの上、「スタート」メニューから切ってください。

## 再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップディスクを作成することをお勧めします**(作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU006C)などが必要です)。再セットアップディスクは販売もしています。



再セットアップの詳細については、マニュアル『**ユーザーズマニュアル**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。